


PROCEDURE DE MONTAGE D'UN AFFICHEUR SUR L'ANEMOMETRE SAG 105

SUR L'ANEMOMETRE

1- Démontez la partie inférieure de l'anémomètre en dévissant les 4 vis philips ;



2-Trouver le bornier

Brancher un câble souple de 2x1mm²

Fils 1 sur la borne 3

Fils 2 sur la borne 4



3-Refermer l'anémomètre en prenant soin que le joint ne soit pas pincé

SUR L'AFFICHEUR

4- sur le bornier de l'afficheur

Brancher le fils 2 sur le bornier N°9

Brancher le fils 1 sur le bornier N°11

